

Find easy
3D interactive
instructions
on

BILT.[®]

Download the
FREE app



No somersaults or flips. Landing on the head or neck can cause serious injury, paralysis, or death, even when landing in the middle of the bed.



No more than one person at a time. Multiple jumpers increase the chances of loss of control and collision and can result in serious head, neck, back, leg, arm or other injuries.



Take extra precautions while jumping on the trampoline with a ball as it may interfere with or cause the jumper to fall awkwardly. Do not attempt to jump on the ball as this may cause serious injury.



Never remove a net rod from its net rod pocket or disengage (unlock) the metal joiner while the net rod is under tension.



If you encounter any issues during assembly or if you believe your product has a manufacturing fault or defect, visit www.springfree.com to find your nearest Springfree Trampoline service center. If you made your purchase at a store, contact Springfree Trampoline first, before returning your product.



WARNING

Read the warnings on this page and those contained in the User Guide before you assemble and use the trampoline and enclosure.

- Use only with mature, knowledgeable supervision. Enforce all safety rules and be familiar with the information in the User Guide.
- Do not use the mat/bed when it is wet.
- Do not allow users to intentionally bounce towards or off the barrier, as this can unbalance the trampoline and continual impact may damage the enclosure. Do not hang, kick, cut or climb on the enclosure.
- Do not attempt to jump over the enclosure.
- Do not wear jewellery or drawstrings / cords that can catch on the trampoline and create a strangulation hazard.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep players face away from the backboard, rim, and net. Serious injury can occur if teeth/face come in contact with backboard, rim, or net.

1



Parts List	Quantity
A. Backboard	1
B. Hoop Supports	2
C. Basketball and Pump	1
D. Plastic Clamps	4
E. Bolts & Nuts	7*
F. Hex Key	1

***NOTE:** Each Hoop Support contains one pre-installed Accessory Bolt and Nut. An additional Accessory Bolt and Nut is included as a spare. The remaining Accessory Bolts and Nuts are required for assembly.




WARNING - Two people are recommended for assembly.

- Lay out the parts as shown.
- To inflate the ball, detach the needle from the handle of the pump. Lubricate needle with soapy water before carefully inserting into the ball valve using a gentle twisting motion. Support the ball so you don't inadvertently rupture the ball bladder with the needle. Only inflate to 2 PSI (13 kPa). DO NOT over inflate.

2

LOWER THE TRAMPOLINE NET




- Remove all the c-clips located on the net rod sockets. Carefully lift the bottom end of the net rods out of the net rod sockets and lower the net.
- Select two adjoining net rods. These will be the "mounting rods" where you will install your hoop. We suggest the location opposite the entryway. When choosing the location, consider ball over-throws and safe and easy retrieval.

3

PREP HOOP SUPPORTS


x 2



4

ATTACH HOOP SUPPORTS


x 2



5

ALIGN AND TIGHTEN

x 2



6


SELECT MODEL

x 2


NOTE CORRECT BOLT AND NUT ORIENTATION



R30
O47
R54
R79




S72
O77
O92
S113
R132
S155
O200




7

FASTEN THE RIM STRAPS



8


ALIGN THE BACKBOARD



9


FINISH HOOP SUPPORTS

x 2



10


RAISE THE TRAMPOLINE NET



WARNING - Treat any loaded rod with caution until you are sure it is properly installed or uninstalled. Keep your face well away from any loaded rod.

11

OUTWARD-FACING OPTION



WARNING - When the hoop is facing outward, users must stay clear of the enclosure net while the trampoline is in use, as jumpers may contact the net.

Des instructions 3D interactives, simples et étape par étape

BILT.®

Téléchargez
l'application **GRATUITE**



Aucunes figures acrobatiques ou sauts périlleux. Retomber sur la tête ou le cou peut causer des blessures graves, paralysie ou la mort, même si la chute se fait au milieu du tapis.



Pas plus d'une personne à la fois. L'emploi du trampoline par plusieurs personnes en même temps augmente le risque de perte de contrôle, ce qui peut entraîner des blessures à la tête, au cou, au dos, aux jambes ou d'autres blessures graves.



Veillez faire prevue d'une grande prudence en sautant sur le trampoline avec un ballon. N'essayez pas de sauter sur le ballon puisque cela pourrait entraîner des blessures graves.



Ne tentez jamais d'enlever une tige d'enceinte de sa pochette ou de dégager (déverrouiller) le protège-tige quand la tige d'enceinte est sous tension.



Si vous rencontrez des difficultés durant l'installation ou si vous détectez jamais un problème avec n'importe pièce de votre produit, veuillez suivre les directives pertinentes à votre region, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle Trampoline Springfree le plus près de chez vous que vous trouverez en visitant le www.springfree.com. Si vous avez acheté votre achat dans un magasin, contactez Springfree Trampoline d'abord, avant de retourner votre produit.



AVERTISSEMENT

Veillez lire les mises en garde de cette page et celles du guide d'utilisation avant l'assemblage et l'utilisation de ce trampoline et de cette enceinte.

- L'usage du trampoline et l'admission à l'intérieur de l'enceinte ne doivent se faire que sous la supervision d'une personne adulte et bien renseignée.
- Ne sautez pas sur le trampoline quand le tapis est mouillé.
- Ne vous servez pas du trampoline comme tremplin pour atterrir sur d'autres objets. Utilisez le trampoline pour un usage normal.
- N'autorisez pas les utilisateurs à sauter intentionnellement vers ou sur le filet, car cela peut déséquilibrer le trampoline et un impact répété peut endommager le filet. Ne pas s'accrocher, donner des coups de pied, couper ou grimper sur le filet.
- Ne portez pas de bijoux ou de cordons pouvant entraîner un emmêlement ou un étranglement au trampoline.
- Pendant l'utilisation, en particulier lors des activités de lancer, assurez-vous que les joueurs gardent leur visage à distance du panneau, du rebord et du let. Des blessures graves peuvent se produire si les dents ou le visage entrent en contact avec le panneau, le rebord ou le let.

1




Pièces	Quantité
A. Panneau en partie assembles	1
B. Supports de Panneau	2
C. Ballon et Pompe de Basket-ball	1
D. Serre-joints en plastique	4
E. Boulons et écrous	7*
F. Clé hexagonale	1

***REMARQUE:** Les supports de panneau contiennent chacun un boulon et un écrou préinstallés. Un boulon et un écrou supplémentaires sont inclus comme pièces de rechange. Les autres boulons et écrous sont nécessaires pour l'assemblage.

AVERTISSEMENT - Deux personnes sont recommandées pour l'assemblage. Update backboard vector.


- Disposez toutes les pièces comme indiqué.
- Pour gonfler le ballon, lubrifier l'aiguille avec de l'eau savonneuse avant de l'insérer dans la vanne à boisseau sphérique en utilisant un mouvement de torsion douce. Soutenez le ballon afin que vous ne mettiez pas accidentellement un trou dans la balle avec l'aiguille. SEULEMENT gonfler à 2 PSI (13 kPa).

2 DÉMONTER LE FILET




- Enlevez tous les attaches en C de ces tiges d'enclos et soulevez délicatement les tiges pour les retirer des douilles de l'armature. Laissez les tiges d'enclos fixées aux poches supérieures du filet, et posez les tiges à plat sur le tapis du trampoline.
- Sélectionnez deux tiges de filet adjacentes. Elles seront les "tiges de montage" où vous allez installer votre panier. Nous suggérons en face de la porte d'entrée. Lors du choix de l'emplacement du panier, prenez en considération la direction des lancers pour une récupération facile et sûr de la balle.


3 PRÉPARER LES SUPPORTS x2



4 FIXER LES SUPPORTS x2




5 ALIGNER ET SERRER x2




6 SELECTIONNER LE MODÈLE x2


NOTER L'ORIENTATION DES BOULONS ET ÉCROUS




7 FIXER LES SANGLES DU PANIER




8 ALIGNER LE PANNEAU ARRIÈRE



9 FINIR LES SUPPORTS x2




10 RELEVER LE FILET DU TRAMPOLINE



AVERTISSEMENT - Faites preuve de prudence avec toute tige sous tension jusqu'à ce que vous soyez certain qu'elle est bien assemblée ou démontée. Gardez le visage loin des tiges sous tension.

11 ORIENTATION VERS L'EXTÉRIEUR



AVERTISSEMENT - Lorsque le panier est orienté vers l'extérieur, les utilisateurs doivent se tenir à l'écart du filet de l'enceinte pendant l'utilisation du trampoline, car les sauteurs peuvent entrer en contact avec le filet.